



PS65ACTEU-PS65ACTUK

7.6 x 16.5 cm/3 x 6.5" Wireless BT Combo Speaker Boxes

Active & Passive DJ Loud Speakers with RGB Lights,
USB/SD Card/MP3/FM/RCA/Mic Inputs, LED Screen,
Wireless Remote Control, for Indoor/Outdoor Use

USER MANUAL

WARNING!

**CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE THE COVER OF THIS UNIT.**

**THERE ARE NO USER - SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN.**



The lighting flash with arrow head symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of "dangerous" voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of Electric shock to humans. Users should exhibit extra safety when this symbol appears in this instruction manual and follow all precautions as they are stated.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) in structions in this manual.

SAFETY INSTRUCTION


1. Please read the user manual carefully before use and retain for future reference.
2. The power supply must match the demand of the device with reliable ground wire.
3. All covering signal should be complied with the demand of device.
4. The device should be located far away from high temperature, moisture and powerful electromagnetic field.
5. Max operating temperature is 113°F.
6. No naked flame sources, such as lighted candles, shall be placed on the product.
7. **Clean only with dry cloth** – The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
8. When not in use, unplug the unit from the mains.
9. **To establish a safe level:**
 - Start your volume control at a low setting.
 - Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.
10. Only use suitable means of transportation if you want to move the speaker.

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov

Note:

- Once the WIRELESS BT devices are paired, there is no need to pair them again.
- If the speaker is connected via BT device but does not play with sound, please turn off nearby devices and only leave one device to re-connect with the speaker.
- When inserting the USB/SD Card, make sure the direction you selected is correct. Never insert violently to avoid damaging the USB/SD Card or the unit. If it doesn't work, please check if the direction is correct.
- Turn off and pull out the USB/SD before turning off the speaker.

CONTROLS AND CONNECTIONS



1. LCD screen
2. MP3 Control
 - MODE: USB/SD/BT/FM converter
 - ▶|| : Play/Pause
 - FOL: Long press 3 seconds to enter the folder option function mode
(press the previous/next songs button to choose the folder)
 - ↺↻ : Repeat one/Repeat all/Random
 - ◀◀ : Previous Song - Press and hold for fast rewind
 - ▶▶ : Next Song - Press and hold for fast forward
3. SD card input
4. USB input
5. Bass control for low frequencies
6. MP3 level control
7. Treble control for high frequencies
8. Clip LED indicator
9. Power LED indicator
10. Volume control
11. XLR line output
12. Line input level control
13. Mic input level control
14. XLR microphone input
15. XLR line input
16. 6.35mm microphone input
17. 3.5mm line input
18. RCA phone (R+L) line input
19. LED switch(ON/OFF)
20. Speaker out 8 Ohm
21. Fused IEC mains inlet
22. 120V/240V switch
23. Main power switch
24. IR remote control receiver

Wireless BT Connectivity:

- Wireless Music Streaming Ability
- Quick & Hassle-Free Device Pairing
- Works with All of Your Favorite Wireless BT-Enabled Devices
(Smartphones, Tablets, Laptops, Computers, etc.)
- Wireless BT Network Name: **'PYLE SPEAKER'**
- Wireless BT Version: 5.0

Features:

- 3-Way Active Sound Speaker System with Built-in Amplifier
- Built-in Wireless Bluetooth Streaming
- USB/SD Card/FM Radio/RCA/Microphone Inputs
- Colorful Dual LED Flashing Light with Beating
- Speaker Box with RGB Light and LED Screen
- Portable Handle Speaker
- Adjustable Height of Tripod Stand
- Rubber Pads for Better Stability
- Two Black Heavy-Duty Telescoping Stands
- Adjustable Height Speaker Stands
- A system with Precise Treble, Bass Knob Woofer
- Easy Mobility and Easy Set-up
- Ergonomically Shaped Side Handle for Easy Carrying
- Sturdy and Durable Construction

What's in the Box:

- Combo Speaker System
- Tripod Stands
- Remote Control
- 4 Pins SpeakOn Cable
- 4.9 ft. Power Cable

Technical Specs:

- System: Active 3-way full range
- Woofer: 7.6x 16.5cm / 3 x 6.5"
- Tweeter: 2.5cm / 1"
- Power Output: 2000 Watts Max
- Construction Material: Polypropylene
- Frequency Range: 60Hz - 18Khz
- Mic Input Level: <5mV
- Line Input/ Output Level: 250mV
- Connector: XLR/6.35mm/RCA
- Sensitivity: 92db
- Impedance: 8 Ohm
- Voltage: 120V/240V
- Tripod Stands Height without Speakers: 72.8 x 139.7 -centimeter/ 28.7" x 55" -inches
- Power Cable Length: 4.9 ft.
- Adjustable Height with Stands: 4.5ft to 5.5 ft
- Tripod Stand Weight Capacity: 30kg / 66lbs
- Battery Operated Remote Control Requires, 3V Lithium Cell (CR2025)
- Speaker Dimensions (L x W x H): 43 x 27 x 82 -centimeter/16.9" x 10.6" x 32.3" -inches

Register Product

Thank you for choosing PyleUSA. By registering your product, you ensure that you receive the full benefits of our exclusive warranty and personalized customer support. Complete the form to access expert support and to keep your PyleUSA purchase in perfect condition.



[PyleUSA.com/register](https://www.PyleUSA.com/register)



Questions or Comments

We are here to help!

Phone: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs



PS65ACTEU-PS65ACTUK

Conjunto de altavoces BT Combo inalámbricos de 3 x 6,5" / 7.6 x 16.5 cm

Altavoces activos y pasivos para DJ con luces RGB,
Entradas USB/tarjeta SD/MP3/FM/RCA/micrófono, pantalla LED,
mando a distancia inalámbrico, para uso en interiores/exteriores

MANUAL DEL USUARIO

¡ADVERTENCIA!

**PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA,
NO RETIRE LA CUBIERTA DE ESTA UNIDAD.**

**NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR.
REFIERA TODO EL SERVICIO A UN TÉCNICO CALIFICADO.**



El destello de luz con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje "peligroso" dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para los seres humanos. Los usuarios deben mostrar seguridad adicional cuando este símbolo aparezca en este manual de instrucciones y seguir todas las precauciones que se indican.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de operaciones y mantenimiento importantes (servicio) en las instrucciones de este manual.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


1. Lea atentamente el manual del usuario antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.
2. La fuente de alimentación debe coincidir con la demanda del dispositivo con un cable de tierra confiable.
3. Toda la señal de cobertura debe cumplirse con la demanda del dispositivo.
4. El dispositivo debe ubicarse lejos de altas temperaturas, humedad y un potente campo electromagnético.
5. La temperatura máxima de funcionamiento es de 113 °F.
6. No se colocarán fuentes de llamas desnudas, como velas encendidas, sobre el producto.
7. Limpie solo con un paño seco recomendado por el fabricante - El aparato debe limpiarse solo como.
8. Cuando no esté en uso, desenchufe la unidad de la red eléctrica.
9. Para establecer un nivel seguro:
 - Inicie su control de volumen en una configuración baja.
 - Aumente lentamente el sonido hasta que pueda escucharlo de manera cómoda y clara, y sin distorsión.
10. Utilice únicamente medios de transporte adecuados si desea mover el altavoz.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo - www.P65warnings.ca.gov

Nota:

- Una vez emparejados los dispositivos WIRELESS BT, no es necesario volver a emparejarlos.
- Si el altavoz está conectado a través de un dispositivo BT pero no reproduce con sonido, apague los dispositivos cercanos y deje solo un dispositivo para volver a conectarse con el altavoz.
- Al insertar la tarjeta USB/SD, asegúrese de que la dirección seleccionada sea la correcta. Nunca lo inserte violentamente para evitar dañar la tarjeta USB/SD o la unidad. Si no funciona, compruebe si la dirección es correcta.
- Apague y extraiga el USB/SD antes de apagar el altavoz.

CONTROLES Y CONEXIONES



1. Pantalla LCD

2. MP3 Control

MODO: USB/SD/BT/FM convertidor: ►||

Reproducir/Pausa/FOL

FOL: mantenga presionado 3 segundos para ingresar al modo de función de opción de carpeta (presione el botón de canciones anteriores / siguientes para elegir la carpeta)

↺: Repetir uno/Repetir todo/Aleatorio

⏮: Canción anterior - Mantenga presionado para rebobinar rápidamente : ►►

Siguiente canción - Mantenga presionado para avanzar rápidamente

3. Entrada de tarjeta SD

4. Entrada USB

5. Control de graves para frecuencias bajas

6. Control de nivel MP3

7. Control de agudos para altas frecuencias

8. Indicador LED de clip

9. Indicador LED de encendido

10. Control de volumen

11. Salida de línea XLR

12. Control de nivel de entrada de línea

13. Control de nivel de entrada de micrófono

14. Entrada de micrófono XLR

15. Entrada de línea XLR

16. Entrada de micrófono de 6,35 mm

17. Entrada de línea de 3,5 mm

18. Entrada de línea del teléfono RCA (R+L)

19. Interruptor LED (ENCENDIDO/APAGADO)

20. Salida de altavoz 8 Ohm

21. Interruptor de entrada de red

22. IEC con fusible de 22,120 V/240 V

23. Interruptor de alimentación principal

24. Receptor de control remoto IR

Conectividad BT inalámbrica:

- Capacidad de transmisión inalámbrica de música
- Emparejamiento de dispositivos rápido y sin complicaciones
- Funciona con todos sus dispositivos inalámbricos favoritos habilitados para BT (teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, computadoras, etc.)
- Nombre de la red BT inalámbrica: **'PYLE SPEAKER'**
- Versión BT inalámbrica: 5.0

Funciones:

- Sistema de altavoces de sonido activo de 3 vías con amplificador incorporado
- Transmisión inalámbrica Bluetooth incorporada
- Entradas USB/Tarjeta SD/Radio FM/RCA/Micrófono
- Luz intermitente LED dual colorida con golpes
- Caja de altavoces con luz RGB y pantalla LED
- Altavoz de asa portátil
- Altura ajustable del soporte del trípode
- Almohadillas de goma para una mejor estabilidad
- Dos soportes telescópicos negros de alta resistencia
- Soportes de altavoz de altura ajustable
- Un sistema con agudos precisos, woofer de perilla de graves
- Fácil movilidad y fácil configuración
- Asa lateral ergonómica para facilitar el transporte
- Construcción robusta y duradera

¿Qué hay en la caja?:

- Sistema de altavoces combinados
- Mando a distancia
- Cable de alimentación de 4.9 pies
- Soportes para trípode
- Cable SpeakOn de 4 pines

Especificaciones técnicas:

- Sistema: Activo de 3 vías de rango completo
- Woofer: 7.6x 16.5cm / 3 x 6.5"
- Tweeter: 2.5cm / 1"
- Potencia de salida: 2000 vatios máx.
- Material de construcción: Polipropileno
- Rango de frecuencia: 60Hz - 18Khz
- Nivel de entrada de micrófono: <5 mV
- Nivel de entrada/salida de línea: 250 mV
- Conector: XLR/6,35 mm/RCA
- Sensibilidad: 92db
- Impedancia: 8 Ohm
- Voltaje: 120 V / 240 V
- Altura de los soportes de trípode sin altavoces: 72.8 x 139.7 -centímetro/ 28.7" x 55"-pulgadas
- Longitud del cable de alimentación: 4.9 pies
- Adjustable Height with Stands: 4.5 pies to 5.5 pies
- Capacidad de peso del soporte del trípode: 30kg / 66lbs
- El control remoto que funciona con batería requiere una celda de litio de 3 V (CR2025)
- Dimensiones del altavoz (largo x ancho x alto): 43 x 27 x 82 -centímetro/16.9" x 10.6" x 32.3" -pulgadas

Registre el producto

Gracias por elegir PyleUSA. Al registrar su producto, se asegura de recibir todos los beneficios de nuestra garantía exclusiva y atención al cliente personalizada. Complete el formulario para acceder a la asistencia de expertos y mantener tu compra de PyleUSA. en perfecto estado.



[PyleUSA.com/register](https://www.PyleUSA.com/register)

PYLE

PyleUSA.com



¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?

Estamos aquí para ayudarle

Phone: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs



PS65ACTEU-PS65ACTUK

7.6 x 16.5 cm/3 x 6.5" Enceintes sans fil BT Combo

Enceintes DJ actives et passives avec lumières RGB, entrées USB/Carte SD/MP3/FM/RCA/Mic, écran LED, télécommande sans fil, pour utilisation intérieure/extérieure

MODE D'EMPLOI

ATTENTION !

**ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE,
NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE DE CET APPAREIL.**

**IL N'Y A PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR DE
L'APPAREIL. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.**



Le symbole éclair illuminé avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est conçu pour alerter l'utilisateur de la présence d'une tension "dangereuse" d'une magnitude suffisante à l'intérieur de l'appareil pour présenter un risque d'électrocution pour les personnes. Les utilisateurs doivent faire preuve d'une grande prudence et prendre toutes les précautions indiquées lorsque ce symbole apparaît dans ce manuel.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'éléments importants pour le fonctionnement et l'entretien (service) dans ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


1. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
2. L'alimentation électrique doit être conforme à la demande de l'appareil avec un fil de terre fiable.
3. Tous les signaux de couverture doivent être conformes à la demande de l'appareil.
4. L'appareil doit être placé à l'abri des températures élevées, de l'humidité et des champs électromagnétiques puissants.
5. La température maximale de fonctionnement est de 113°F.
6. Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur le produit.
7. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec uniquement - L'appareil ne doit être nettoyé que selon les recommandations du fabricant.
8. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
9. pour régler un niveau de sécurité :
 - Réglez le volume à un niveau bas.
 - Augmentez lentement le volume jusqu'à ce que vous puissiez entendre le son confortablement et clairement, sans distorsion.
10. si vous souhaitez transporter le haut-parleur, utilisez uniquement des moyens de transport appropriés.

 **AVERTISSEMENT:** Cancer et dommages à la reproduction - www.P65warnings.ca.gov

Remarque :

- Une fois que les appareils WIRELESS BT sont appairés, il n'est pas nécessaire de les appairer à nouveau. .
- Si l'enceinte est connectée à l'appareil BT mais qu'elle n'émet pas de son, veuillez éteindre les appareils voisins, en ne laissant qu'un seul appareil à reconnecter à l'enceinte.
- Lorsque vous insérez la carte USB/SD, assurez-vous que l'orientation que vous avez sélectionnée est correcte. Ne l'insérez jamais violemment pour éviter d'endommager la carte USB/SD ou l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifiez que l'orientation est correcte.
- Éteignez la carte USB/SD et retirez-la avant d'éteindre l'enceinte.

COMMANDES ET CONNEXIONS



1. écran LCD
2. commande MP3
 - MOD : Convertisseur USB/SD/BT/FM
 - ▶|| : Lecture/Pause/FOL
 - FOL: Appuyez longuement pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de fonction d'option de dossier (appuyez sur la touche chansons précédentes/suivantes pour sélectionner le dossier).
 - ↺↻: Répéter une/répéter toutes/aléatoire
 - ◀◀: Morceau précédent - Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour un retour rapide.
 - ▶▶: Musique suivante - Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour avancer rapidement
3. entrée pour carte SD
4. port USB
5. réglage des basses fréquences
6. réglage du niveau MP3
7. réglage des aigus pour les hautes fréquences
8. indicateur LED de clip
9. voyant LED d'alimentation
10. contrôle du volume
11. sortie ligne XLR
12. contrôle du niveau d'entrée ligne
13. contrôle du niveau d'entrée du microphone
14. entrée microphone XLR
15. entrée ligne XLR
16. Entrée microphone 6,35 mm
17. entrée ligne 3,5 mm
18. entrée ligne téléphonique RCA (R+L)
19. interrupteur LED (ON/OFF)
20. sortie haut-parleur 8 Ohm
21. entrée secteur IEC avec fusible
22. interrupteur 120V/240V
23. interrupteur d'alimentation principale
24. récepteur de télécommande IR

Connexion BT sans fil :

- Possibilité d'écouter de la musique en continu sans fil
- Appairage rapide et transparent des appareils
- Fonctionne avec tous vos appareils sans fil BT préférés (smartphones, tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs, etc.)
- Nom du réseau BT sans fil : **"PYLE SPEAKER"**
- Version BT sans fil : 5.0

Caractéristiques:

- Système d'enceintes audio actives à 3 voies avec amplificateur intégré
- Streaming sans fil Bluetooth intégré
- Entrées USB/Carte SD/Radio FM/RCA/Microphone
- Voyant clignotante colorée à deux LED
- Boîtier d'enceinte avec lumière RGB et affichage LED
- Enceinte portable avec poignée
- Trépied réglable en hauteur
- Coussinets en caoutchouc pour une meilleure stabilité
- Deux pieds télescopiques noirs très résistants
- Pieds d'enceintes réglables en hauteur
- Un système avec un caisson de basse avec un bouton de précision pour les aigus et les graves
- Mobilité et installation faciles
- Poignée latérale ergonomique pour un transport facile
- Structure robuste et durable

Inclus dans le paquet :

- Système d'enceintes combiné
- Télécommande
- Câble d'alimentation de 4,9 pieds
- Trépied
- Câble SpeakOn à 4 broches

Spécifications techniques :

- Système: 3 voies actives à gamme complète
- Caisson de basse: 7.6x 16.5cm / 3 x 6.5"
- Tweeter: 2.5cm / 1"
- Puissance de sortie: Maximum 2000 Watts
- Matériau de la structure: Polypropylène
- Gamme de fréquences: 60Hz - 18Khz
- Niveau d'entrée du microphone: <5mV
- Niveau d'entrée/sortie ligne: 250mV
- Connecteur: XLR/6,35 mm/RCA
- Sensibilité: 92db
- Impédance: 8 Ohm
- Tension: 120V/240V
- Hauteur du trépied sans le haut-parleur: 72.8 x 139.7 -centimètre / 28.7" x 55" -pouces
- Longueur du câble d'alimentation : 4.9 ft.
- Hauteur réglable avec les pieds : 4,5 ft à 5,5 ft
- Capacité de poids du trépied: 30kg / 66lbs
- La télécommande fonctionne sur piles, nécessite une pile au lithium de 3 V (CR2025).
- Dimensions de l'enceinte (L x L x H): 43 x 27 x 82 -centimètre / 16.9" x 10.6" x 32.3" -pouces

Enregistrer un produit

Merci d'avoir choisi PyleUSA. En enregistrant votre produit, vous vous assurez de bénéficier de tous les avantages de notre garantie exclusive et d'un support client personnalisé. Remplissez le formulaire pour bénéficier de l'assistance d'un expert et maintenir votre achat PyleUSA en parfait état.



[PyleUSA.com/register](https://www.PyleUSA.com/register)



Questions ? Commentaires ?

Nous sommes là pour vous aider !

Téléphone: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs

PYLE
PyleUSA.com



PS65ACTEU-PS65ACTUK

3 casse combo BT senza fili da 7.6 x 16.5 cm/3 x 6.5"

Altoparlanti attivi e passivi per DJ con luci RGB,
Ingressi USB/SD Card/MP3/FM/RCA/Mic, schermo LED,
Telecomando senza fili, per uso interno/esterno

MANUALE UTENTE

ATTENZIONE!

**AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE,
NON RIMUOVERE IL COPERCHIO DI QUESTA UNITÀ.**

**ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A
UN TECNICO QUALIFICATO PER QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE.**



Il simbolo del fulmine con la testa a freccia all'interno di un triangolo equilatero indica la presenza di una tensione "pericolosa" all'interno del prodotto, che può essere di entità tale da costituire un rischio di scossa elettrica per le persone. Gli utenti devono prestare la massima attenzione quando questo simbolo compare in questo manuale di istruzioni e seguire sempre tutte le precauzioni indicate.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti indicazioni per il funzionamento e la manutenzione (assistenza) nel presente manuale.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA


1. Leggere attentamente il manuale prima dell'uso e conservarlo per future necessità.
2. L'alimentazione deve corrispondere a quella indicata per l'uso del dispositivo con un cavo adatto.
3. Tutti i segnali di copertura devono essere conformi alla richiesta del dispositivo.
4. Il dispositivo deve essere collocato lontano da fonti di calore, umidità e campi elettromagnetici.
5. La temperatura massima di funzionamento è di 45°.
6. Sul prodotto non devono essere collocate fonti di calore diretto, come ad esempio candele accese.
7. L'apparecchio deve essere pulito solo con un panno asciutto, come raccomandato dal produttore.
8. Quando non viene utilizzato, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
9. Per stabilire un livello di sicurezza:
 - Impostare il controllo del volume ad un'intensità bassa.
 - Aumentare lentamente il suono fino a quando non si riesce a sentirlo in modo confortevole e chiaro, senza distorsioni.
10. Se si desidera spostare il diffusore, utilizzare solo mezzi di trasporto adeguati.

 **AVVERTIMENTO:** Cancro e danno riproduttivo - www.P65warnings.ca.gov

Note:

- Una volta accoppiati i dispositivi WIRELESS BT, non è necessario accoppiarli nuovamente.
- Se il diffusore è collegato tramite un dispositivo BT ma non emette alcun suono, spegnere i dispositivi vicini e lasciare che solo un dispositivo si ricollegi al diffusore.
- Quando si inserisce la scheda USB/SD, accertarsi che la direzione selezionata sia corretta. Non inserire mai con forza per evitare di danneggiare la scheda USB/SD o l'unità. Se non funziona, verificare che il verso sia corretto.
- Disconnettere ed estrarre la scheda USB/SD prima di spegnere il diffusore.

CONTROLLI E CONNESSIONI



1. Schermo LCD
2. Controllo MP3
MODALITÀ: Convertitore USB/SD/BT/FM
▶|| : Riproduzione/Pausa/FOL
FOL: Premere a lungo per 3 secondi per accedere alla modalità di funzionamento dell'opzione cartella (premere il pulsante dei brani precedenti/successivi per scegliere la cartella)
↺ : Ripeti uno/Ripeti tutti/Random
◀◀ : Canzone precedente - Tenere premuto per il riavvolgimento rapido
▶▶ : Canzone successiva - Tenere premuto per l'avanzamento rapido
3. Ingresso scheda SD
4. Ingresso USB
5. Controllo dei bassi per le basse frequenze
6. Controllo del livello MP3
7. Controllo degli acuti per le alte frequenze
8. Indicatore LED di clip
9. Indicatore LED di alimentazione
10. Controllo del volume
11. Uscita di linea XLR
12. Controllo del livello dell'ingresso di linea
13. Controllo del livello dell'ingresso microfonico
14. Ingresso microfonico XLR
15. Ingresso di linea XLR
16. Ingresso microfonico da 6,35 mm
17. Ingresso di linea da 3,5 mm
18. Ingresso di linea RCA phone (R+L)
19. Interruttore LED (ON/OFF)
20. Uscita altoparlanti 8 Ohm
21. Ingresso di rete IEC con fusibile
22. Interruttore 120V/240V
23. Interruttore di alimentazione principale
24. Ricevitore del telecomando IR

Connettività BT senza fili:

- Capacità di streaming musicale wireless
- Accoppiamento rapido e semplice del dispositivo
- Funziona con tutti i dispositivi wireless BT abilitati (smartphone, tablet, computer, ecc.).
- Nome della rete BT wireless: **'PYLE SPEAKER'**
- Versione BT wireless: 5.0

Caratteristiche:

- Sistema di altoparlanti attivi a 3 vie con amplificatore incorporato
- Streaming Bluetooth wireless integrato
- Ingressi USB/SD Card/FM Radio/RCA/Microfono
- Luce colorata a doppio LED lampeggiante
- Cassa acustica con luce RGB e schermo a LED
- Altoparlante portatile con maniglia
- Altezza regolabile del supporto a treppiede
- Tappetini in gomma per una maggiore stabilità
- Due cavalletti telescopici neri
- Supporti per diffusori regolabili in altezza
- Un sistema con alti precisi, woofer manopola dei bassi
- Mobilità e facilità di installazione
- Maniglia laterale ergonomica per un facile trasporto
- Costruzione robusta e durevole

Contenuto della confezione:

- Sistema di altoparlanti combinato
- Telecomando
- Cavo di alimentazione da 4.9 ft./150 cm
- Supporti a treppiede
- Cavo SpeakOn a 4 pin

Specifiche tecniche:

- Sistema: Attivo a 3 vie a gamma completa
- Woofer: 7.6x 16.5cm / 3 x 6.5"
- Tweeter: 2.5cm / 1"
- Potenza d'uscita: 2000 watt massimi
- Materiale di costruzione: Polipropilene
- Gamma di frequenza: 60Hz - 18Khz
- Livello di ingresso del microfono: <5mV
- Livello di ingresso/uscita di linea: 250mV
- Connettore: XLR/6,35 mm/RCA
- Sensibilità: 92db
- Impedenza: 8 Ohm
- Tensione: 120V/240V
- Altezza dei supporti a treppiede senza altoparlanti: 72.8 x 139.7 -centimetro / 28.7" x 55" -pollici
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 4.9 ft. / 150 cm
- Altezza regolabile con i supporti: 4.5ft to 5.5 ft / Da 138 a 168 cm
- Capacità di peso del supporto a treppiede: 30kg / 66lbs
- Il telecomando a batteria richiede una pila al litio da 3 V (CR2025)
- Dimensioni dei diffusori (L x P x A): 43 x 27 x 82 -centimetro/16.9" x 10.6" x 32.3" -pollici

Registra il prodotto

Grazie per aver scelto PyleUSA. Registrando il vostro prodotto, vi assicurate di ricevere tutti i vantaggi della nostra garanzia esclusiva e dell'assistenza clienti personalizzata. Completate il modulo per accedere all'assistenza di esperti e per mantenere il vostro acquisto PyleUSA. in perfette condizioni.



[PyleUSA.com/register](https://www.PyleUSA.com/register)

PYLE
PyleUSA.com



Domande? Dubbi?
Siamo qui per aiutarti!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs



PS65ACTEU-PS65ACTUK

7,6 x 16,5 cm / 3 x 6,5 Zoll kabellose BT Combo-Lautsprecher

Aktive und passive DJ-Lautsprecher mit RGB-Beleuchtung,
USB/SD-Karten/MP3/FM/RCA/Mic-Eingänge, LED-Bildschirm,
Kabellose Fernbedienung, für den Innen- und Außeneinsatz

BENUTZERHANDBUCH

WARNHINWEIS!

WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG DIESES GERÄTS.

IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE ALLE WARTUNGSARBEITEN EINEM QUALIFIZIERTEN TECHNIKER.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist auf das Vorhandensein "gefährlicher" Spannungen im Inneren des Geräts hin, die so stark sein können, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Anleitung aufmerksam machen.

SICHERHEITSHINWEISE


1. Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
2. Die Stromversorgung muss derjenigen entsprechen, die für die Verwendung des Geräts mit einem geeigneten Kabel angegeben ist.
3. Alle Versorgungssignale müssen mit den Anforderungen des Geräts übereinstimmen.
4. Das Gerät muss entfernt von Wärmequellen, Feuchtigkeit und elektromagnetischen Feldern aufgestellt werden.
5. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 45°.
6. Es dürfen keine direkten Wärmequellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
7. Das Gerät darf nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden, wie vom Hersteller empfohlen.
8. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird.
9. So stellen Sie einen Sicherheitspegel ein:
 - Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine niedrige Stufe.
 - Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis Sie den Ton angenehm und deutlich hören können, ohne ihn zu verzerren.
10. Wenn Sie den Lautsprecher transportieren möchten, verwenden Sie nur geeignete Transportmittel.

 **WARNUNG:** Krebs und Fortpflanzungsschäden - www.P65warnings.ca.gov

Hinweise:

- Wenn die WIRELESS BT-Geräte einmal gekoppelt wurden, ist es nicht notwendig, sie erneut zu koppeln.
- Wenn der Lautsprecher über ein BT-Gerät verbunden ist, aber keinen Ton abgibt, schalten Sie die umliegenden Geräte aus und lassen Sie nur ein Gerät wieder mit dem Lautsprecher verbinden.
- Vergewissern Sie sich beim Einstecken der USB/SD-Karte, dass die von Ihnen gewählte Richtung korrekt ist. Stecken Sie die Karte niemals gewaltsam ein, um Schäden an der USB/SD-Karte oder am Gerät zu vermeiden. Wenn es nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte, ob die Ausrichtung richtig ist.
- Schalten Sie vor dem Ausschalten des Lautsprechers die USB/SD-Karte aus und ziehen Sie sie heraus.

BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE



1. LCD-Bildschirm

2. MP3-Steuerung

MODE: USB/SD/BT/FM-Konverter.

▶|| : Wiedergabe/Pause/FOL

FOL: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Funktionsmodus der Ordneroption aufzurufen (drücken Sie die Taste Vorherige/ Nächste Lieder, um den Ordner zu wählen).

↺ : Einen Titel wiederholen/alle wiederholen/Zufallswiedergabe

◀◀ : Vorheriges Lied - Drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, um schnell zurückzuspulen.

▶▶ : Nächstes Lied - Drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, um schnell vorzuspulen.

3. SD-Karteneingang

4. USB-Anschluss

5. Einstellung der Bassfrequenzen

6. Einstellung des MP3-Pegels

7. Höhenregler für hohe Frequenzen

8. LED-Anzeige für Clip

9. LED-Anzeige für die Stromversorgung

10. Lautstärkeregler

11. XLR-Line-Ausgang

12. Kontrolle des Line-Eingangspegels

13. Kontrolle des Mikrofon-Eingangspegels

14. XLR-Mikrofoneingang

15. XLR-Line-Eingang

16. 6,35 mm Mikrofoneingang

17. 3,5 mm Line-Eingang

18. Cinch-Telefonleitungseingang (R+L)

19. LED-Schalter (ON/OFF)

20. 8 Ohm Lautsprecherausgang

21. IEC-Netzeingang mit Sicherung

22. 120V/240V Schalter

23. Schalter für die Hauptstromversorgung

24. IR-Fernbedienungsempfänger

Drahtlose BT-Verbindung :

- Kabelloses Musikstreaming möglich.
- Schnelles und nahtloses Pairing von Geräten
- Funktioniert mit all Ihren bevorzugten drahtlosen BT-Geräten (Smartphones, Tablets, Laptops, Computer usw.).
- Name des drahtlosen BT-Netzwerks: **"PYLE SPEAKER"**
- Drahtlose BT-Version: 5.0

Technische Daten:

- Aktives 3-Wege-Audio-Lautsprechersystem mit integriertem Verstärker
- Integriertes drahtloses Bluetooth-Streaming
- Eingänge für USB/SD-Karte/FM-Radio/RCA/Mikrofon
- Farbige Blinkanzeige mit zwei LEDs
- Lautsprechergehäuse mit RGB-Licht und LED-Anzeige
- Tragbarer Lautsprecher mit Griff
- Höhenverstellbares Stativ
- Gummifüße für einen sicheren Stand
- Zwei robuste schwarze Teleskopbeine
- Höhenverstellbare Lautsprecherfüße
- Ein System mit einem Subwoofer mit einem Präzisionsknopf für Höhen und Tiefen.
- Einfache Mobilität und Installation
- Ergonomischer Seitengriff für einfachen Transport
- Robuste und langlebige Struktur

Lieferumfang:

- Kombiniertes Lautsprechersystem
- Fernbedienung
- 4,9 Fuß Netzkabel
- Stativ
- 4-poliges SpeakOn-Kabel

Technische Daten

- System: Aktiver 3-Wege-Vollbereich
- Subwoofer: 7.6x 16.5cm / 3 x 6.5"
- Hochtöner: 2.5cm / 1"
- Ausgangsleistung: Maximal 2000 Watt.
- Material der Struktur: Polypropylen
- Frequenzbereich: 60Hz - 18Khz
- Mikrofoneingangsspegel: <5mV
- Line Input/Output Level: 250mV
- Anschluss: XLR/6,35 mm/RCA.
- Empfindlichkeit: 92db
- Impedanz: 8 Ohm
- Spannung: 120V/240V
- Höhe des Stativs ohne Lautsprecher:
72.8 x 139.7 -Zentimeter / 28.7" x 55" -Zoll
- Länge des Netzkabels: 4.9 ft.
- Einstellbare Höhe mit den Füßen: 4.5ft to 5.5 ft
- Gewichtskapazität des Stativs: 30kg / 66lbs
- Die Fernbedienung ist batteriebetrieben, benötigt eine 3 V Lithiumbatterie (CR2025).
- Abmessungen des Lautsprechers (L x B x H):
43 x 27 x 82 -Zentimeter / 16.9" x 10.6" x 32.3" -Zoll

Produktregistrierung

Vielen Dank, dass Sie sich für PyleUSA entschieden haben. Durch die Registrierung Ihres Produkts stellen Sie sicher, dass Sie die vollen Vorteile unserer exklusiven Garantie und persönlichen Kundenunterstützung erhalten. Füllen Sie das Formular aus, um Zugang zu Expertenunterstützung zu erhalten und Ihren PyleUSA-Kauf in perfektem Zustand zu halten.



PyleUSA.com/register



Fragen oder Kommentare?

Wir sind hier, um zu helfen!

Telefon: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs



PS65ACTEU-PS65ACTUK

Bezprzewodowe głośniki 7.6 x 16.5 cm/3 x 6.5" BT Combo

Aktywne i pasywne głośniki DJ z oświetleniem RGB,
wejściami USB/karta SD/MP3/FM/RCA/Mic, wyświetlaczem LED,
bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania,
do użytku w pomieszczeniach/na zewnątrz

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE!

**UWAGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM,
NIE ZDEJMUJ POKRYWY Z TEGO URZĄDZENIA.**

**WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA. PRZEKAŻ SERWISOWANIE WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.**



Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności "niebezpiecznego napięcia" w obudowie produktu, które może być wystarczająco duże, aby stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym osób. Użytkownicy powinni zachować szczególną ostrożność i podjąć wszelkie środki ostrożności wskazane, gdy ten symbol pojawia się w niniejszej instrukcji.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność w niniejszej instrukcji ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania).

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
2. Zasilanie musi być zgodne z wymaganiami urządzenia z niezawodnym przewodem uziemiającym.
3. Wszystkie sygnały zasięgu muszą być zgodne z wymaganiami urządzenia.
4. Urządzenie należy chronić przed wysokimi temperaturami, wilgocią i silnymi polami elektromagnetycznymi.
5. Maksymalna temperatura robocza wynosi 113°F.
6. Na produkcie nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
7. Czyść urządzenie wyłącznie suchą szmatką - urządzenie należy czyścić wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.
9. Aby ustawić poziom bezpieczeństwa :
 - Ustaw niski poziom głośności.
 - Powoli zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie słyszalny komfortowo i wyraźnie, bez zniekształceń.
10. Jeśli chcesz przetransportować głośnik, używaj wyłącznie odpowiednich środków transportu.

 **OSTRZEŻENIE:** Rak i zaburzenia reprodukcyjne - www.P65warnings.ca.gov

Uwaga :

- Po sparowaniu urządzeń WIRELESS BT nie jest konieczne ich ponowne parowanie.
- Jeśli głośnik jest połączony z urządzeniem BT, ale nie emituje dźwięku, wyłącz sąsiednie urządzenia, pozostawiając tylko jedno urządzenie do ponownego połączenia z głośnikiem.
- Podczas wkładania karty USB/SD upewnij się, że wybrana orientacja jest prawidłowa. Aby uniknąć uszkodzenia karty USB/SD lub urządzenia, nigdy nie wkładaj jej na siłę. Jeśli urządzenie nie działa, sprawdź, czy orientacja jest prawidłowa.
- Turn off and pull out the USB/SD before turning off the speaker.

ELEMENTY STERUJĄCE I POŁĄCZENIA



1. 1. wyświetlacz LCD
2. sterowanie MP3
MOD: Konwerter USB/SD/BT/FM
▶|| : Odtwarzanie/Pauza/FOL
FOL: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu funkcji opcji folderu (naciśnij przycisk poprzedniego/następnego utworu, aby wybrać folder).
↺ : Powtórz jeden/powtórz wszystkie/ losowo
◀◀ : Poprzedni utwór - naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć do tyłu.
▶▶ : Następny utwór - naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć do przodu
3. Wejście karty SD
4. port USB
5. regulacja niskich częstotliwości
6. regulacja poziomu MP3
7. regulacja wysokich tonów dla wysokich częstotliwości
8. wskaźnik LED klipu
9. dioda LED zasilania
10. regulacja głośności
11. wyjście liniowe XLR
12. regulacja poziomu wejścia liniowego
13. Regulacja poziomu wejścia mikrofonowego
14. wejście mikrofonowe XLR
15. wejście liniowe XLR
16. Wejście mikrofonowe 6,35 mm
17. Wejście liniowe 3,5 mm
18. Wejście linii telefonicznej RCA (R+L)
19. Przełącznik LED (ON/OFF)
20. Wyjście głośnikowe 8 Ohm
21. Wejście sieciowe IEC z bezpiecznikiem
22. Przełącznik 120V/240V
23. Główny wyłącznik zasilania
24. odbiornik zdalnego sterowania IR

Bezprzewodowe połączenie BT:

- Możliwość bezprzewodowego strumieniowania muzyki
- Szybkie i bezproblemowe parowanie urządzeń
- Działa ze wszystkimi Twoimi ulubionymi urządzeniami bezprzewodowymi BT (smartfony, tablety, laptopy, komputery itp.)
- Nazwa sieci bezprzewodowej BT: **"PYLE SPEAKER"**
- Wersja sieci bezprzewodowej BT: 5.0

Cechy:

- 3-drożny aktywny system głośników audio z wbudowanym wzmacniaczem
- Zintegrowana bezprzewodowa transmisja strumieniowa Bluetooth
- Wejścia USB/karta SD/radio FM/RCA/mikrofon
- Dwukolorowe migające światło LED
- Obudowa głośnika z podświetleniem RGB i wyświetlaczem LED
- Przenośny głośnik z uchwytem
- Statyw z regulacją wysokości
- Gumowe podkładki dla większej stabilności
- Dwie wytrzymałe czarne nóżki teleskopowe
- Stojaki głośnikowe z regulacją wysokości
- System subwoofera z precyzyjnym pokrętkiem dla wysokich i niskich częstotliwości
- Łatwa mobilność i instalacja
- Ergonomiczny uchwyt boczny ułatwiający transport
- Solidna i trwała konstrukcja

W zestawie:

- Połączony system głośników
- Pilot zdalnego sterowania
- Kabel zasilający o długości 4,9 stopy
- Statyw
- 4-pinowy kabel SpeakOn

Dane techniczne:

- System: 3-drożny aktywny pełnozakresowy
- Subwoofer: 7.6x 16.5cm / 3 x 6.5"
- Głośnik wysokotonowy: 2.5cm / 1"
- Moc wyjściowa: Maksymalnie 2000 W
- Materiał konstrukcji: Polipropylen
- Zakres częstotliwości: 60 Hz - 18 kHz
- Poziom wejściowy mikrofonu: <5mV
- Poziom wejścia/wyjścia liniowego: 250mV
- Złącze: XLR/6,35 mm/RCA
- Czułość: 92db
- Impedancja: 8 Ohm
- Napięcie: 120V/240V
- Wysokość statywu bez głośnika: 72.8 x 139.7 -centymetr/ 28.7" x 55" -cali
- Długość kabla zasilającego: 4.9 ft.
- Regulowana wysokość z nóżkami: 4,5 stopy do 5,5 stopy
- Nośność statywu: 30kg / 66lbs
- Pilot zdalnego sterowania jest zasilany bateryjnie, wymaga jednej baterii litowej 3V (CR2025).
- Wymiary głośnika (dł. x szer. x wys.): 43 x 27 x 82 -centymetr/16.9" x 10.6" x 32.3" -cali

Zarejestruj swój produkt

Dziękujemy za wybranie PyleUSA. Rejestrując swój produkt, zapewniasz sobie wszystkie korzyści płynące z naszej ekskluzywnej ekskluzywnej gwarancji i spersonalizowanej obsługi klienta. Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do pomocy ekspertów i utrzymać swój zakup PyleUSA w idealnym stanie.



[PyleUSA.com/register](https://www.PyleUSA.com/register)



Pytania? Wątpliwości?

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!

Phone: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs

PYLE

PyleUSA.com

Visit Our Website



SCAN ME
PyleUSA.com



TUR



PS65ACTEU-PS65ACTUK

7.6 x 16.5 cm/3 x 6.5" Kablosuz BT Combo Hoparlör Kutuları

RGB Işıklı Aktif ve Pasif DJ Hoparlörleri,
USB/SD Kart/MP3/FM/RCA/Mic Girişleri,
LED Ekran, Kablosuz Uzaktan Kumanda,
İç/Dış Mekan Kullanımı için

KULLANICI KILAVUZU

UYARI!

**DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK
İÇİN BU ÜNİTENİN KAPAĞINI ÇIKARMAYIN.**

**İÇERİSİNDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIM YAPILABİLECEK PARÇA YOKTUR.
TÜM SERVİS İŞLEMLERİNİ KALİFİYE BİR TEKNİSYENE HAVALE EDİN.**



Eşkenar üçgen içinde ok başlı ışıklı flaş sembolü, kullanıcıyı ürünün muhafazası içinde insanlar için Elektrik çarpması riski oluşturabilecek yeterli büyüklükte "tehlikeli" voltajın varlığına karşı uyarmak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, bu sembol bu kullanım kılavuzunda görüldüğünde ekstra güvenlik sergilemeli ve belirtilen tüm önlemleri almalıdır.



Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti, kullanıcıyı bu kılavuzdaki önemli çalıştırma ve bakım (servis) yapılarının varlığı konusunda uyarmak için tasarlanmıştır.

GÜVENLİK TALİMATLARI


1. Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
2. Güç kaynağı, güvenilir topraklama kablosu ile cihazın talebine uygun olmalıdır.
3. Tüm kaplama sinyali cihazın talebi ile uyumlu olmalıdır.
4. Cihaz yüksek sıcaklık, nem ve güçlü elektromanyetik alandan uzakta bulunmalıdır.
5. Maksimum çalışma sıcaklığı 113°F'dir.
6. Ürünün üzerine yanan mum gibi çıplak alev kaynakları yerleştirilmemelidir.
7. Sadece kuru bezle temizleyin - Cihaz sadece üretici tarafından tavsiye edildiği şekilde temizlenmelidir.
8. Kullanılmadığı zaman cihazın fişini prizden çekin.
9. Güvenli bir seviye belirlemek için:
 - Ses kontrolünüzü düşük bir ayarda başlatın.
 - Sesi rahat ve net bir şekilde ve bozulma olmadan duyana kadar yavaşça artırın.
10. Hoparlörü taşımak istiyorsanız yalnızca uygun taşıma araçlarını kullanın.

⚠ UYARI: Kanser ve Üreme Zararları - www.P65warnings.ca.gov

Not:

- KABLOSUZ BT cihazları eşleştirildikten sonra, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur.
- Hoparlör BT cihazı ile bağlıysa ancak ses çıkmıyorsa, lütfen yakındaki cihazları kapatın ve hoparlörle yeniden bağlantı kurmak için yalnızca bir cihaz bırakın.
- USB/SD Kartı takarken, seçtiğiniz yönün doğru olduğundan emin olun. USB/SD Karta veya üniteye zarar vermemek için asla şiddetli bir şekilde takmayın. Çalışmazsa, lütfen yönün doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Hoparlörü kapatmadan önce USB/SD'yi kapatın ve dışarı çekin.

KONTROLLER VE BAĞLANTILAR



1. LCD ekran
2. MP3 Kontrolü
MOD: USB/SD/BT/FM dönüştürücü
▶|| : Oyun/Pause/FOL
FOL: Klasör seçeneği işlev moduna girmek için 3 saniye uzun basın
(klasörü seçmek için önceki/sonraki şarkılar düğmesine basın)
↺ : Birini tekrarla/Tümünü tekrarla/Rastgele
◀◀ : Önceki Şarkı - Hızlı geri sarmak için basılı tutun
▶▶ : Sonraki Şarkı - Hızlı ileri sarmak için basılı tutun
3. SD kart girişi
4. USB girişi
5. Düşük frekanslar için bas kontrolü
6. MP3 seviye kontrolü
7. Yüksek frekanslar için tiz kontrolü
8. Klips LED göstergesi
9. Güç LED göstergesi
10. Ses seviyesi kontrolü
11. XLR hat çıkışı
12. Hat giriş seviyesi kontrolü
13. Mikrofon giriş seviyesi kontrolü
14. XLR mikrofon girişi
15. XLR hat girişi
16. 6.35mm mikrofon girişi
17. 3,5 mm hat girişi
18. RCA telefon (R+L) hat girişi
19. LED anahtarı (AÇIK/KAPALI)
20. Hoparlör çıkışı 8 Ohm
21. Sigortalı IEC şebeke girişi
22. 120V/240V anahtar
23. Ana güç anahtarı
24. IR uzaktan kumanda alıcısı

Kablosuz BT Bağlantısı:

- Kablosuz Müzik Akışı Yeteneği
- Hızlı ve Sorunsuz Cihaz Eşleştirme
- Tüm Favori Kablosuz BT Özellikli Cihazlarınızla Çalışır
(Akıllı Telefonlar, Tabletler, Dizüstü Bilgisayarlar, Bilgisayarlar, vb.)
- Kablosuz BT Ağ Adı: **'PYLE SPEAKER'**
- Kablosuz BT Sürümü: 5.0

Özellikler:

- Dahili Amplifikatörlü 3 Yönlü Aktif Ses Hoparlör Sistemi
- Dahili Kablosuz Bluetooth Akışı
- USB/SD Kart/FM Radyo/RCA/Mikrofon Girişleri
- Renkli Çift LED Yanıp Sönen Işık
- RGB Işıklı ve LED Ekranlı Hoparlör Kutusu
- Taşınabilir Saplı Hoparlör
- Yüksekliği Ayarlanabilir Tripod Standı
- Daha İyi Stabilitate için Kauçuk Pedler
- İki Siyah Ağır Hizmet Tipi Teleskopik Stand
- Yüksekliği Ayarlanabilir Hoparlör Standları
- Hassas Tiz, Bas Düğmesi Woofer'a sahip bir sistem
- Kolay Hareketlilik ve Kolay Kurulum
- Kolay Taşıma için Ergonomik Şekilli Yan Sap
- Sağlam ve Dayanıklı Yapı

Kutunun İçinde Ne Var?

- Kombo Hoparlör Sistemi
- Uzaktan Kumanda
- 4,9 ft. Güç Kablosu
- Tripod Sehpaları
- 4 Pinli SpeakOn Kablo

Teknik Özellikler:

- Sistem: Aktif 3 yollu tam aralık
- Woofer: 7.6x 16.5cm / 3 x 6.5"
- Tweeter: 2.5cm / 1"
- Güç Çıkışı: Maksimum 2000 Watt
- Yapı Malzemesi: Polipropilen
- Frekans Aralığı: 60Hz - 18Khz
- Mikrofon Giriş Seviyesi: <5mV
- Hat Giriş/Çıkış Seviyesi: 250mV
- Konektör: XLR/6.35mm/RCA
- Hassasiyet: 92db
- Empedans: 8 Ohm
- Voltaj: 120V/240V
- Hoparlörsüz Tripod Stand Yüksekliği: 72.8 x 139.7 -santimetre/ 28.7" x 55" -inç
- Güç Kablosu Uzunluğu: 4.9 ft.
- Standlar ile Ayarlanabilir Yükseklik: 4,5 ft ila 5,5 ft
- Tripod Standı Ağırlık Kapasitesi: 30kg / 66lbs
- Pille Çalışan Uzaktan Kumanda Gerektirir, 3V Lityum Hücre (CR2025)
- Hoparlör Boyutları (U x G x Y): 43 x 27 x 82 -santimetre /16.9" x 10.6" x 32.3" -inç

Ürünü Kaydet

PyleUSA'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü kaydettirerek özel garantimizin ve kişiselleştirilmiş müşteri desteğimizin tüm avantajlarından yararlandığınızdan emin olursunuz. Uzman desteğine erişmek ve PyleUSA satın alımınızı mükemmel durumda tutmak için formu doldurun.



PyleUSA.com/register



Sorularınız mı var? Sorunuz mu var?
Yardım etmek için buradayız!
Telefon: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs