

4 pcs. Foldable Table Tennis Table

with Single Player Playback Mode
for Game Play and Solo Play (Blue)

serenelife™
User Manual



Features:

- Space Saving, Easy to Move and Store
- Simple Clamp-on Style Design for Easy Attachment and Removal.
- Includes Net, Clip Set, and Post
- 15mm Thick Medium-Density Fiberboard (MDF)
with UV Multi-Layer Painted Surface
- Consistent and Reliable for Ball Bounce
- Thick Steel Legs with Adjustable Rubber Feet Ensure a Level Playing Surface.
- Provide Safety During Game Play, Solo Playback, Transport & Storage Modes.

What's in the Box:

- Post
- Net



Questions or Comments

We are here to help!

Phone: 1.718.535.1800

[serenelifehome.com/contact us](https://serenelifehome.com/contact-us)

Technical Specs:

- Construction Material: MDF+STEEL
- Net Length: 71.6" x 5.50" -inches (181.8 x 13.9 -cm)
- Playfield Board: 0.59" -inch (1.5 -cm) MDF with UV Painting
- Frame: H30mm Steel Frame
- Leg: 0.98" -inch (2.4 -cm) Diameter Support Frame Iron Tube
- Surface Dimensions: 29.9" x 54.13" x 0.59" -inches MDF with UV Paint (75.9 x 137.5 x 1.4 -cm)
- Table Dimensions (L x W x H): 107.9" x 59.8" x 29.9" -inches (274 x 151.8 x 75.9 -cm)
- Storage Position Dimensions (L x W x H): 53.9" x 30.3" x 3.62" -inches (136.9 x 76.9 x 9.2 -cm)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

EASY TO SET UP TABLE TENNIS TABLE



WARNING:
CHOKING HAZARD - Small balls.
Not for children under 3 years.

TWO OR MORE ADULTS
REQUIRED FOR ASSEMBLY

STEP 1

Unclip the lock, swing open each side of the table, remove the contents.




STEP 2

Unlock the outer white leg of each side from the c-clip.

Unlock the #1 yellow leg, tighten up the screw from the yellow leg to white leg.

Unlock another #2 yellow leg and tighten up the screw to the white leg.



STEP 3

The ends without the apron and corner caps must face each other, align each end of the table together as shown. Install the table tennis nets.



Mesa de Ping-Pong Plegable de 4 piezas

Con modo de reproducción para un jugador,
para juego en grupo o individual (azul)

serenelife™

Manual De Usuario



Funciones:

- Ahorro de espacio, fácil de mover y almacenar
- Diseño simple de estilo de abrazadera para una fácil fijación y extracción.
- Incluye red, juego de clips y poste
- Tablero de fibra de densidad media (MDF) d15 mm de espesor con superficie pintada multicapa UV
- Consistente y confiable para el rebote de la pelota
- Las gruesas patas de acero con patas de goma ajustables garantizan una superficie de juego nivelada.
- Proporcionar seguridad durante los modos de juego, reproducción en solitario, transporte y almacenamiento.

Contenido de la Caja:

- Poste
- Red



Preguntas o Comentarios

We are here to help!

Teléfono: 1.718.535.1800

[serenelifehome.com/contact us](http://serenelifehome.com/contact-us)

Especificaciones Técnicas:

- Material de construcción: MDF + ACERO
- Longitud neta: 71.6 "x 5.50" -pulgadas
- Tablero de campo de juego: MDF de 0.59 pulgadas con pintura UV
- Marco: marco de acero H30mm
- Pata: Tubo de hierro de marco de soporte de 0.98 "-pulgadas de diámetro
- Dimensiones de la superficie: 29.9 "x 54.13" x 0.59" -pulgadas MDF con pintura UV
- Dimensiones de la mesa (largo x ancho x alto): 107.9 "x 59.8" x 29.9 " -pulgadas
- Dimensiones de la posición de almacenamiento (largo x ancho x alto): 53.9 "x 30.3" x 3.62" -pulgadas

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MESA DE PING-PONG FÁCIL DE MONTAR



ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA - Pelotas pequeñas.
No apto para niños menores de 3 años.

SE REQUIEREN DOS O MÁS
ADULTOS PARA ARMARSE

PASO 1

Suelte la cerradura, abra cada lado de la mesa, retire el contenido.



PASO 2

Desbloquee la pata blanca exterior de cada lado del clip en C.

Desbloquee la pata amarilla # 1, apriete el tornillo de la pata amarilla a la pata blanca. Desbloquee otra pata amarilla # 2 y apriete el tornillo a la pata blanca.



PASO 3

Los extremos, sin el protector y las puntas, deben estar uno frente al otro, alinee cada extremo de la mesa como se muestra. Instale las redes de ping-pong.



Table de Ping Pong pliable 4 pièces

avec mode de jeu à 1 joueur pour
joueur en plusieurs ou en solo (bleu)

serenelife™

Manuel D'Utilisation



Caractéristiques:

- Peu encombrant, facile à déplacer et à ranger
- Design simple à enclencher pour une fixation et un rangement faciles.
- Comprend un filet, un ensemble de pinces et une perche.
- Panneau de fibres de moyenne densité (MDF) de 15 mm d'épaisseur avec surface multicouche vernie pour la protection UV
- Rebond cohérent et fiable de la balle
- Les pieds en acier épais avec des extensions en caoutchouc réglables garantissent une surface de jeu plane.
- Sécurité garantie pendant le jeu, transport et stockage, même seul.

Inclus dans le paquet:

- Poste
- Red



Questions ou Commentaires

Nous sommes là pour vous aider!

Téléphone: 1.718.535.1800

[serenelifehome.com/contact us](https://serenelifehome.com/contact-us)

Caractéristiques techniques:

- Composé de : MDF + ACIER
- Longueur du filet : 182 x 14 cm
- Panneau du terrain de jeu : MDF de 1,5 cm avec vernis UV
- Cadre : Cadre en acier H30 mm
- Pied: cadre de support en tube de fer de 2,5 cm de diamètre
- Dimensions de la surface : 76 x 137,5 x 1,5 cm MDF avec vernis UV
- Dimensions de la table (L x P x H) : 274 x 152 x 76 cm
- Dimensions de l'espace de rangement (L x P x H) : 137 x 80 x 9 cm

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

TABLE DE PING PONG FACILE À MONTER



AVERTISSEMENT:

DANGER DE SUFFOCATION - Petites balles.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

POUR LE MONTAGE LA
PRÉSENCE DE 2 ADULTES OU
PLUS EST NÉCESSAIRE.

PHASE 1

Déverrouiller la serrure, ouvrir chaque côté de la table, retirer le contenu.



PHASE 2

Détachez la patte blanche extérieure de chaque côté de la pince en C. Déverrouiller le pied jaune #1, serrer la vis du pied jaune au pied blanc. Déverrouillez l'autre pied jaune #2 et serrez la vis du pied blanc.



PHASE 3

Les extrémités sans les rebords doivent être en face, aligner chaque extrémité de la table comme illustré. Installer les filets de Ping Pong.



Tavolo da Ping Pong pieghevole da 4 pezzi

con modalità di riproduzione per giocatore
singolo per il gioco e il gioco in solitaria (blu)

serenelife™

Manuale Utente



Caratteristiche:

- Risparmio di spazio, facile da spostare e conservare
- Design semplice a morsetto per facilitare fissaggio e rimozione.
- Include rete, set di clip e palo.
- Pannello di fibra a media densità (MDF) di 15 mm di spessore
- con superficie verniciata UV multistrato
- Consistente ed affidabile per il rimbalzo della palla
- Le gambe in acciaio spesso con piedini in gomma regolabili assicurano una superficie di gioco piana.
- Sicurezza garantita durante il gioco, anche da soli, trasporto e stoccaggio

Contenuto della confezione:

- Tavolo
- Rete



Domande o commenti

Siamo qui per aiutarvi!

Telefono: 1.718.535.1800

[serenelifehome.com/contact us](https://serenelifehome.com/contact-us)

Specifiche tecniche:

- Materiale di costruzione: MDF + ACCIAIO
- Lunghezza della rete: 182 x 14 cm
- Pannello del campo da gioco: MDF da 1,5 cm con verniciatura UV
- Telaio: Telaio in acciaio H30 mm
- Gamba: 2,5 cm diametro telaio di supporto in ferro tubo
- Dimensioni della superficie: 76 x 137,5 x 1,5 cm MDF con verniciatura UV
- Dimensioni del tavolo (L x P x A): 274 x 152 x 76 cm
- Dimensioni della postazione di stoccaggio (L x P x A): 137 x 80 x 9 cm

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

TAVOLO DA PING PONG FACILE DA MONTARE



ATTENZIONE:

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Palline piccole.
Non adatto ai bambini minori di 3 anni.

PER IL MONTAGGIO E' RICHIESTA LA PRESENZA DI 2 O PIU' ADULTI.

FASE 1

Sganciare il blocco, aprire ciascun lato del tavolo, rimuovere il contenuto.



FASE 2

Sbloccare la gamba bianca esterna di ciascun lato dalla clip a C.

Sbloccare la gamba gialla #1, stringere la vite dalla gamba gialla alla gamba bianca.

Sbloccare un'altra gamba gialla #2 e stringere la vite alla gamba bianca.



FASE 3

Le estremità senza il grembiule e le calotte devono essere rivolte l'una verso l'altra, allineare ogni estremità del tavolo come illustrato. Installare le reti da ping-pong.



4-teiliger klappbarer Tischtennistisch

mit Einzelspielermodus zum gemeinsamen
und alleinigen Spielen (blau)

serenelife™

BENUTZERHANDBUCH



Besonderheiten:

- Platzsparend, leicht zu bewegen und zu verstauen
- Einfaches Clip-Design für leichtes Anbringen und Abnehmen.
- Inklusive Netz, Clip-Set und Stange.
- 15 mm dicke mitteldichte Faserplatte (MDF)
- mit mehrschichtiger UV-lackierter Oberfläche
- Stark und zuverlässig für den Ballrückprall
- Dicke Stahlbeine mit verstellbaren Gummifüßen sorgen für eine ebene Spielfläche
- Garantierte Stabilität beim Spielen, Transportieren und Lagern

Packungsinhalt:

- Tisch
- Netz



Fragen oder Kommentare

Wir sind hier, um Ihnen zu helfen!

Telefon: 1.718.535.1800

[serenelifehome.com/contact us](https://serenelifehome.com/contact-us)

Technische Daten:

- Baumaterial: MDF + STAHL
- Netzlänge: 182 x 14 cm
- Spielfeldplatte: 1,5 cm MDF mit UV-Beschichtung
- Rahmen: Stahlrahmen H30 mm
- Beine: Eisenrohrrahmen mit 2,5 cm Durchmesser
- Abmessungen der Oberfläche: 76 x 137,5 x 1,5 cm MDF mit UV-Lackierung
- Abmessungen des Tisches (B x T x H): 274 x 152 x 76 cm
- Abmessungen der Ablagefläche (B x T x H): 137 x 80 x 9 cm

AUFBAUANLEITUNG

TISCHTENNISPLATTE LEICHT ZU MONTIEREN



WARNUNG:

ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleine Bälle.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

DER ZUSAMMENBAU ERFORDERT DIE
ANWESENHEIT VON 2 ODER MEHR
ERWACHSENEN.

SCHRITT 1

Lösen Sie das Schloss, öffnen Sie jede Seite des Tisches und nehmen Sie den Inhalt heraus.




SCHRITT 2

Lösen Sie auf jeder Seite das äußere weiße Bein von dem C-Clip.

Entriegeln Sie das gelbe Bein Nr. 1 und ziehen Sie die Schraube vom gelben Bein am weißen Bein fest.

Entriegeln Sie das andere gelbe Bein #2 und ziehen Sie die Schraube am weißen Bein fest.



SCHRITT 3

Die Enden ohne Schürze und Kappen sollten einander zugewandt sein. Richten Sie jedes Ende des Tisches wie gezeigt aus.

Bringen Sie das Tischtennisnetz an.



4-częściowy składany stół do tenisa stołowego

z trybem gry dla jednego gracza
do gry w grupie lub solo (niebieski)

serenelife™

Instrukcja Obsługi



Funkcje:

- Oszczędność miejsca, łatwość przenoszenia i przechowywania
- Prosta konstrukcja zacisku ułatwia zakładanie i zdejmowanie.
- Zawiera siatkę, zestaw zacisków i drążek.
- Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) o grubości 15 mm
- z wielowarstwową powierzchnią lakierowaną UV
- Mocny i niezawodny do odbijania piłek
- Grube stalowe nogi z regulowanymi gumowymi stopkami zapewniają równą powierzchnię do gry
- Gwarantowane bezpieczeństwo podczas gry, nawet w pojedynkę, transportu i przechowywania

Zawartość opakowania:

- Zaciski
- Siatka



Pytania lub Komentarze

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!

Telefon: 1.718.535.1800

[serenelifehome.com/contact us](http://serenelifehome.com/contact-us)

Specyfikacje techniczne:

- Materiał konstrukcyjny: MDF + STAL
- Długość siatki: 182 x 14 cm
- Panel do gry: 1,5 cm MDF z powłoką UV
- Rama: rama stalowa H30 mm
- Noga: żelazna rama rurowa o średnicy 2,5 cm
- Wymiary powierzchni: 76 x 137,5 x 1,5 cm MDF z lakierem UV
- Wymiary stołu (szer. x gł. x wys.): 274 x 152 x 76 cm
- Wymiary schowka (szer. x gł. x wys.): 137 x 80 x 9 cm

INSTRUKCJA MONTAŻU

ŁATWY W MONTAŻU STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO



OSTRZEZENIE:

NIEBEZPIECZYSTWO UDUSZENIA - Małe kulki.
Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

MONTAŻ WYMAGA
OBECNOŚCI CO NAJMNIEJ 2 OSÓB
DOROSŁYCH.


KROK 1

Zwolnij blokadę,
Otwórz każdą stronę
stołu wyjmij
zawartość.



KROK 2

Odblokuj zewnętrzną białą nóżkę z każdej strony od zacisku C.
Odblokuj żółtą nogę nr 1 i dokręć śrubę łączącą żółtą nogę z białą nogą.
Odblokuj drugą żółtą nogę #2 i dokręć śrubę do białej nogi.



KROK 3

Końcówki bez
fartucha i zaślepki
muszą być zwrócone do siebie,
wyrównaj każdy koniec
stołu, jak pokazano na ilustracji.
Zainstaluj siatki do tenisa
stołowego.



Katlanabilir Masa Tenisi Masası

Tek Kişilik Oynama Modu ile tek Kişilik
ve Oyun Oynama için (Mavi)

serenelife™
Kullanım Kılavuzu



Özellikler:

- Mekan Tasarruflu, Taşınması ve Saklaması Kolay
- Kolay Takılma ve Çıkarılma için Basit Mengene Tarzı Tasarım.
- Ağ, Klips Seti ve Direk Dahildir
- 15mm Kalınlığında Orta Yoğunluklu Lif Levha (MDF)
- UV Çok Katmanlı Boyalı Yüzey ile
- Top Sıçramasında Tutarlı ve Güvenilir
- Kalın Çelik Ayaklar, Ayarlanabilir Kauçuk Ayaklar ile Düz Oyun Yüzeyi Sağlar.
- Oyun Oynama, Tek Kişilik Oynama, Taşıma ve Saklama Modları Sırasında Güvenlik Sağlar.

Kutunun İçindekiler:

- Direk
- Ağ



Sorular veya Yorumlar

Size yardım etmek için buradayız!

Telefon: 1.718.535.1800

[serenelifehome.com/contact us](https://serenelifehome.com/contact-us)

Teknik Özellikler:

- Yapı Malzemesi: MDF+ÇELİK
- Ağ Uzunluğu: 71.6" x 5.50" inç
- Oyun Alanı Tahtası: 0.59 inç MDF UV Boyama ile
- Çerçeve: H30mm Çelik Çerçeve
- Ayak: 0.98 inç Çapında Destek Çerçevesi Demir Boru
- Yüzey Boyutları: 29.9" x 54.13" x 0.59" inç MDF UV Boya ile
- Masa Boyutları (U x G x Y): 107.9" x 59.8" x 29.9" inç
- Saklama Pozisyonu Boyutları (U x G x Y): 53.9" x 30.3" x 3.62" inç

MONTAJ TALİMATI

KOLAY KURULUM MASA TENİSİ MASASI



UYARI:
Boğulma Tehlikesi.
3 yaşından küçük çocukların için değildir.

MONTAJ İÇİN İKİ YA DA DAHA
FAZLA YETİSKİN GEREKLİDİR
KÜÇÜK TOPLAR

ADIM 1

Kilitleri açın, masanın
her iki tarafını da
açın, içtekileri
çıkartın.




ADIM 2

Her iki tarafın dış beyaz bacağına kilidini c-klipten açın.

1 numaralı sarı bacağın kilidini açın, sarı bacedan beyaz bacağına giden vidayı sıkın.

Diğer #2 sarı bacağın kilidini açın ve beyaz bacağına giden vidayı sıkın.



ADIM 3

Apron ve konnektör
kapakları olmayan uçlar
birbirine bakmalıdır, masanın
her bir ucunu gösterildiği
gibi hizalayın. Masa tenisi
ağlarını takın.

